

### Allmänna anvisningar

Faluplasts förhöjningsringar används i samband med pågjutning eller annan förstärkning av golv för att höja upp golvbrunnens tätskiktanslutning i nivå med den golvyta där tätskiktet ska appliceras.

Förhöjningsringarna är typgodkända av RISE SC0138-10.



Faluplast förhöjningsring ska endast användas tillsammans med Faluplast brunn och finns i två utföranden:  
Höjd 15 mm (RSK 712 9672 // NRF 451 6019)  
Höjd 25 mm (RSK 712 9673 // NRF 451 6021)

Förhöjningsringspaketet innehåller följande:

- 1st. Förhöjningsring
- 5st. Rostfria specialskruvor, 4,0 x 23 A4
- 1st. O-ring NBR 159 x 4mm

1. Om det är en befintlig golvbrunn börjar man med att demontera silen och sedan klämringen genom att lossa samtliga skruvar. (5st)  
Använd skruvmejsel eller skruvdragare tillsammans med bits PH2.

2. Montera O-ringen i brunnhusets spår, se röd pil.



**Använd alltid O-ring mellan brunn och förhöjningsring.**



3. Montera förhöjningsringen i rätt position, så att urtagen kommer i rätt läge, se röd ring.

Drag därefter åt de fem medföljande specialskruvorna växelvis diagonalt till dess att förhöjningsringen ligger plant och stabilt i golvbrunnen. **Åtdragningsmoment max 1,0Nm.**

Använd momentskruvmejsel eller skruvdragare med momentadapter.  
Använd bits PH2.



Försiktighet och väldigt lågt varv ska användas om skruvdragare används. Förhöjningsringens skruvhål får ej deformeras.

**Verifiera att förhöjningsringens undersida ligger an mot golvbrunnen.**

Montera sedan vidare enligt GOLVBRUNNENS monteringsanvisning.



**Återanvänd ej den demonterade klämringen.**

Använd någon av följande produkter där klämring ingår:

- Klämringpaket (passar alla Faluplast golvbrunnar) RSK 712 9807 // NRF 451 6023
- Silpaket (Grå) (passar alla Faluplast golvbrunnar) RSK 712 9809 // NRF 451 6025
- Silpaket (Vit) (passar enbart golvbrunn Flexibrunn) RSK 712 9808 // NRF 451 6024
- Silpaket G2 (passar enbart golvbrunnar Ida, Bodil, Siv, Rut) RSK 712 9813 // NRF 451 6032

