

RSK 712 9816
NRF 451 6036
LVI 331 9728



Art.nr 65128



PREVENT III passar till Faluplast golvbrunn:

- BODIL med silpaket (RSK 710 3770)
- BODIL utan silpaket (RSK 710 3771)

men passar även de vanliga bottentömmande Ø75 med urtagbart vattenlås.

RSK 711 3142

RSK 711 3157

RSK 711 3930

RSK 715 2516



Luktstoppet monteras med luckan nedåt.
Se bilder 2-8.

Tag bort silen, se röd pil.



Bild 2

Tag bort dykröret, se gul pil.

För vissa fabrikat av brunnar sitter dykrör och kopp ihop
i en enhet, vattenlås.

Detta innebär att bild 2 och bild 3 är ett steg.



Bild 3

Tag bort "koppen", se röd pil.



Bild 4

Gör rent i och runt hela utloppet, se blå pil i bild 5, så att ingen smuts finns kvar.



Bild 5

Montera luktstoppet, Prevent III, i brunnhuset.



Smörj inte med Glidex eller liknande smörjmedel. Det bör räcka med att fukta läpptätningen med vatten och försiktigt trycka den på plats, som bilderna visar.



Bild 6



För RSK 711 3142 o 711 3157 måste man smörja tätningsläppen, då dessa brunnar har trängre innerdiameter. Man bör även skära bort ena tätningsläppen, se röd pil i bild 7, (före montage av Prevent III i brunnhuset)



Bild 7

Tryck till med fingrar/hand så att luktstoppet bottnar i brunnen.



Bild 8

Verifiera att produkten fungerar genom att spola lite vatten i brunnen (minst 1liter). Vattnet ska rinna ut direkt!

Återmontera sedan kopp/dykrör och sil.

Verifiera att allt är korrekt återmonterat och inte sitter löst (glappar)